




KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

Anleitung zum Ablesen des Zählerstandes

bizhub 3300P



- ➔ Auf dem Druckerbedienfeld die **Start-Taste**  mindestens vier Sekunden gedrückt halten.
- ➔ Es werden **Menüeinstellungsseiten** und eine Netzwerk-Konfigurationsseite gedruckt.
- ➔ Zählerstand auf der Menüeinstellungsseite ablesen unter **Geräteinformationen**. Der korrekte zu meldende Zählerstand ist zu finden unter „Gedr. Medienseiten/Anzahl – Gesamt“.