



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

Anleitung zum Ablesen des Zählerstandes

bizhub 4020



- ➔ Bitte unten rechts im Hauptmenü **Einstellungen (Werkzeugsymbol)** auswählen.
- ➔ Danach den Menüpunkt **Berichte** auswählen und über **Gerätestatistik** die Zählerstandsliste ausdrucken
- ➔ Zählerstand von Seite 2 der Gerätestatistik ablesen. Der korrekte zu meldende Zählerstand ist zu finden unter „Gedr. Medienseiten/Anzahl – Gesamt“.