



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub C10



- ➔ Taste **Display** drücken, dann oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Bericht drucken?** erscheint. Dann mit Taste **Menü/Select** bestätigen.
- ➔ Oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Konfigurationsseite** erscheint. Mit **Menü/Select** bestätigen. Die Konfigurationsseite wird gedruckt. Zählerstand von der Konfigurationsseite ablesen.