



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub C3110



Zählerstände im Bedienpanel anzeigen lassen:

- ➔ Oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Bericht/Status** erscheint. Taste **Select** drücken, um Anzeige **Bericht/Status** aufzurufen.
- ➔ Unter **Bericht/Status** erscheint **Zähler**. Dies mit **Select** bestätigen. Unter **Zähler** erscheinen **Gesamt, Kopie, Druck, Scannen, Fax**. Mit der oberen oder unteren Pfeiltaste **Gesamt** mit **Select** bestätigen. Dann mittels oberer oder unterer Pfeiltaste **Gesamt, Farbmodus, Farb. 2-s, Farbe Gr. , SW, SW 2-s, SW Gr.** anzeigen lassen.

Zählerstände im Bedienpanel ausdrucken lassen:

- ➔ Oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Bedienerprogramm** erscheint. Taste **Select** drücken, um Anzeige **Bedienerprogramm** aufzurufen.
- ➔ Im **Bedienerprogramm** bei den **Benutzereinstellungen** die **Druckereinstellungen** aufrufen. Oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Berichte drucken** erscheint. Dies mit **Select** bestätigen. Taste **Zählerliste** auswählen und mit **Select** Taste bestätigen. Um die **Zählerliste** ausdrucken zu lassen, **Drucken** auswählen und mit **Select** Taste bestätigen.



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

Oder Konfigurationsseite ausdrucken:

- ➔ Oberen oder Unteren Pfeil drücken, bis **Bericht/Status** erscheint. Taste **Select** drücken, um Anzeige **Bericht/Status** aufzurufen.

- ➔ Oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Bericht** erscheint. Mit **Select** bestätigen. Dann obere oder untere Pfeiltaste drücken, bis **Konfigurat.seite** erscheint. Mit **Select** bestätigen. Dann Taste **Start-SW** oder **Start-Farbe** drücken. Konfigurationsseite wird gedruckt. Gesamt-Zählerstand von der Konfigurationsseite ablesen.