



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

---

## Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

### **bizhub 20**

---



- ➔ Drücken Sie am Bedienpanel die Bedientaste **Menü** dann die Ziffern **[8]** und dann **[2]**.
- ➔ Oberen oder unteren Pfeil drücken, um für **[Insgesamt]**, **[Fax/Liste]**, **[Kopie]** oder **[Drucken]** im Display den Zählerstand anzeigen zu lassen.
- ➔ Drücken Sie **Stopp**.