



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub 130f/131f/190f



- ➔ Taste **Menü** drücken
- ➔ Nacheinander Tasten **2, 1, 1, 1** drücken und mit Taste **Eingabe** bestätigen
- ➔ Im Display erscheint der Total-Zählerstand. Einzelne Zählerstände können durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** abgerufen werden.



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging