



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub C31P



- ➔ Taste **Menü/Select** drücken, dann oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Druckmenue** erscheint. Wieder Taste **Menü/Select** drücken, um **Druckmenue** aufzurufen.

- ➔ Oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Konfig Seite** oder **Statistikseite** erscheint. Mit **Menü/Select** bestätigen. Konfigurationsseite oder Statistikseite drucken. Zählerstand von der Konfigurationsseite oder Statistikseite ablesen.