



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub PRESS C8000



- ➔ Taste **Bediener/Zähler** drücken [Pfeil]
- ➔ In der linken Spalte befindet sich der Gesamtzähler, sowie diverse Unterzähler. Angezeigte Informationen:
 - Seriennummer (rechte obere Bildschirmcke)
 - Gesamtzähler (abrechnungsrelevant)
 - Vollfarbzähler
 - Einarbzähler
 - SW-Zähler
 - Drucker-, Kopien- und Scanner-Gesamtzähler
- ➔ Die Taste **Details** auf dem Bildschirm zeigt Ihnen wartungsrelevante Daten.