



Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub C35

- ➔ Taste **Bediener.-Prog./Zähler** drücken



- ➔ Drücken Sie auf **[Zähler]**.
- ➔ Durch Drücken der Tasten [↓] od. [←] od. [→] od. [↑] können detailliertere Zählerstände, getrennt nach **[Gesamt]**, **[Kopie]**, **[Druck]**, **[Scan]** und **[Fax]** abgerufen werden.

Option	Beschreibung
[Gesamt]	Gesamtseitenzählung für die einzelnen Betriebsmodi wird angezeigt
[Kopie]	Seitenzählung für Kopiermodus wird angezeigt
[Druck]	Seitenzählung für Druckmodus wird angezeigt
[Scan]	Seitenzählung für Scanmodus wird angezeigt
[Fax]	Seitenzählung für Faxmodus wird angezeigt

- ➔ Über die Funktionen **[Benutzereinstellungen]** → **[Druckeinstellungen]** → **[Berichte drucken]** → **[Zählerliste drucken]**, können die Zählerstände ausgedruckt werden.