



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

Anleitung zum Ablesen des Zählerstandes

bizhub 4402P



- ➔ Mit der oberen oder unteren Pfeiltaste **Einstellungen** auswählen und die Taste **OK** drücken, dann obere oder untere Pfeiltaste drücken bis **Berichte** erscheint und **OK** drücken.
- ➔ Obere oder untere Pfeil drücken bis **Gerätestatistik** erscheint und die Taste **OK** drücken.
- ➔ Zählerstand von Seite 1 der Gerätestatistik ablesen. Der korrekte zu meldende Zählerstand ist zu finden unter „Gedr. Medienseiten/Anzahl – Gesamt“.