

## Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

## bizhub C3320i, C3350i, C4050i

	Auftragsliste			↓ \$ (i)
	Kopie	Scannen zu E-Mail		
	¥	:::		
Dediener- programm	Druck über externen Speicher	Klassischer Stil	Web- Browser	MarketPlace
🚱 Language		•		

Taste Bedienerprogramm drücken



Giving Shape to Ideas

Bedienerprogramm						
	*	123	2	<b>\$</b>	<b>2</b>  }	
	Eingabeunte- rstützung	Zähler	Bediener- programm	Sprache auswählen	Administrator	
	<b>i</b> ?			<b>1</b>		
	Expert- enjustage	Speicher- verwaltung	Banner druck	Geräte informationen		
命	∥ Zu	rücksetzen		Stopp	Ausführen	

Taste Zähler drücken



Tastatur anzeigen			61 <b>0</b> 40			Ð
Zähler		Kopie	Druck	Scannen	Andere	Anzeige vergrößern
Zähler	۲		Gesant	Großformat	Gesamt (Kopie + Druck)	<b>?</b> Anleitung
Gesant	87	Schwarz	48	21	57	<b>_</b> -/
Schwarz	-	Vollfarbe	16	3	30	Unter- brechen
-	57	1-farbig	0	0		51
Farbe	30	2-farbig	0	0	0	Vorschau
		Gesant	64	24		
		Drucken		Ökt	o-Info	
企		// Zurücksetzer		$\bigcirc$	Stopp	Ausführen

- In der linken Spalte finden Sie den Gesamtzähler für alle kopierten Seiten in Schwarz und Farbe (Vollfarbe), sowie für 1-farbige und 2-farbige Kopien
- In der mittleren Spalte finden Sie den Zähler für alle Kopien auf großformatigem Papier. Diese können wiederum die Einstellungen "Schwarz", "Vollfarbe", "1-farbig" und "2-farbig" haben
- In der rechten Spalte finden Sie den Gesamtzähler für Kopien und Drucke. Zeigt die Gesamtzahl aller Seiten an, die mit den Einstellungen "Schwarz", "Vollfarbe", "1-farbig" und "2-farbig" kopiert und gedruckt wurden
- Um den Gesamtzähler für alle gedruckten Seiten anzeigen zu lassen, drücken Sie auf die Taste Druck

Tastatur anzeigen Zähler	Kopie	Druck	Druck Scannen Andere		
Zähler		Gesant	Großformat	Gesant (Kopie + Druck)	? Anleitung



Um die Zählerliste auszudrucken, drücken Sie auf die Taste Drucken, wählen Sie das Papier aus und drücken Sie dann die Taste Starten

Zähler		Kopie	Druck	Scannen	Andere	Anzeige vergrößern
Zähler	-		Gesant	Großformat	Gesant (Kopie + Druck)	? Anleitung
Gesant		Schwarz	9	1	57	ر الب=
Schwarz	87	Vollfarbe	14	2	30	Unter- brechen
	57	2-farbig	0	0	0	51
Farbe	30	Gesant	23	3		Vorschau
		Drucken		Öko-	Info	
					ОК	
企		// Zurücksetzer	1	$\bigcirc$	Stopp	Ausführen

Tastatur anzeigen	A4 oder A3 auswählen. 'Ausföhren' beröhren oder [Start] dröcken, un Druck zu starten.					
Zähler	Druckzähler					
		Papierfach	1-seitig/ 2-seitig	° ?		
Zähler Gesant 87	_		1-seitig	Anleitung		
Schwarz 57	1	2 A3 D	2-seitig	Unter- brechen		
Farbe 30	4	3 A4 D	Zählerdetails	Vorschau		
		4 A4 D	Nicht drucken			
			Druck			
		Abbr	. Starten			
企	// Zurücksetzen		Stopp 🔷 A	usführen		