



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub 25e



- ➔ Taste **Modus** drücken. Es erscheint **Mein MFP Menü** im Display.
- ➔ Taste **System-Info** im Touchscreen-Display drücken.
- ➔ 1 x Taste ▼ im Touchscreen-Display drücken.
- ➔ Im Display erscheint nun der Gesamtzählerstand sowie die Zählerstände für Kopie, Fax, PC-Druck und Scan.
- ➔ Bei Bedarf können die Zählerstände ausgedruckt werden. Dafür **Druck** im Touchscreen-Display drücken und mit **Ja** bestätigen.