



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

---


## Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

### **bizhub 4052**

---



➔ Taste **Zähler** drücken





KONICA MINOLTA

## Giving Shape to Ideas

- ➔ In der linken Spalte finden Sie den Gesamtzähler für alle Seiten.
- ➔ Unter dem jeweiligen Reiter finden Sie die Zählerstände getrennt nach den Funktionsbereichen Kopie, Druck, Scannen und Fax.

The screenshot displays the control panel interface. On the left, a vertical menu contains buttons for 'Tastatur anzeigen', 'Zähler', and another 'Zähler'. The 'Zähler' button is highlighted in yellow. Below it, two status boxes show 'Gesamt 612' and 'Schwarz 612'. The main display area shows the serial number 'Seriennummer : AA1P021000077' and four tabs: 'Kopie', 'Druck', 'Scannen/Fax', and 'Andere'. The 'Kopie' tab is selected. Below the tabs is a table with the following data:

|         | Gesamt | Großformat | Gesamt (Kopie + Druck) |
|---------|--------|------------|------------------------|
| Schwarz | 281    | 0          | 591                    |

At the bottom of the main display, there are buttons for 'Drucken' and 'Öko-Info'. The status bar at the very bottom shows the date and time '12/12/2018 16:00' and an 'OK' button.




KONICA MINOLTA

## Giving Shape to Ideas

- Um den Gesamtzähler für alle gedruckten Seiten anzeigen zu lassen, drücken Sie auf die Taste **Druck**.



- Um die Zählerliste auszudrucken, drücken Sie auf die Taste **Drucken**, wählen Sie das Papier aus und drücken Sie dann die Taste **Starten**.





KONICA MINOLTA

## Giving Shape to Ideas

**Tastatur anzeigen**

**Zähler**

Zähler

Gesamt 612

Schwarz 612

Bitte Papier im Format A4 auswählen  
Der Druck erfolgt durch Drücken der Taste [Ausführen] oder [Start]

**Druckzähler**

Papierfach

1 A4

2 A4

3 A4

4 A4

1-seitig/2-seitig

1-seitig

**2-seitig**

Zählerdetails

**Nicht drucken**

Druck

12/12/2018 16:27

Abbr. **Starten**