




KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub C224e/C284e/C364e




➔ Taste **Zähler** drücken



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas



- ➔ In der linken Spalte finden Sie den Gesamtzähler für alle kopierten Seiten in Schwarz und Farbe (Vollfarbe), sowie für 1-farbige und 2-farbige Kopien
- ➔ In der mittleren Spalte finden Sie den Zähler für alle Kopien auf großformatigem Papier. Diese können wiederum die Einstellungen „Schwarz“, „Vollfarbe“, „1-farbig“ und „2-farbig“ haben
- ➔ In der rechten Spalte finden Sie den Gesamtzähler für Kopien und Drucke. Zeigt die Gesamtzahl aller Seiten an, die mit den Einstellungen „Schwarz“, „Vollfarbe“, „1-farbig“ und „2-farbig“ kopiert und gedruckt wurden
- ➔ Um den Gesamtzähler für alle gedruckten Seiten anzeigen zu lassen, drücken Sie auf die Taste **Druck**





KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

- ➔ Um die Zählerliste auszudrucken, drücken Sie auf die Taste **Drucken**, wählen Sie das Papier aus und drücken Sie dann die Taste **Starten**

The screenshot shows the printer's control panel with the 'Zähler' menu open. The 'Drucken' button is highlighted with a red box. The main display shows a table with the following data:

	Gesamt	Großformat	Gesamt (Kopie + Druck)
Schwarz	24	0	24
Vollfarbe	0	0	2
1-farbig	0	0	-----
2-farbig	0	0	0
Gesamt	24	0	-----

Buttons visible: Kopie, Druck, Scannen/Fax, Andere, Drucken (highlighted), Deckung, öko-Info, OK.

- ➔ Wenn Sie die verbrauchte Tonermenge anzeigen möchten, drücken Sie auf die Taste **Deckung**

The screenshot shows the printer's control panel with the 'Deckung' menu open. The 'Zähler' button is highlighted. The main display shows a table with the following data:

	Farbe Deckung				Schwarz Deckung
	Cyan	Magenta	Gelb	Schwarz	
Kopie (%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.517
Druck (%)	0.350	0.300	0.250	0.400	0.542
Scannen/Fax (%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Gesamt (%)	0.350	0.300	0.250	0.400	0.529

Buttons visible: Zähler (highlighted), OK.