



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

---

## Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

### **bizhub 222/250/282/350/362**

---

- ➔ Taste **Bediener/Zähler** drücken



- ➔ Rechts im Display erscheint der Gesamtzähler. Durch Drücken der Taste **Details überprüfen** (und ggf. Tasten **Weiter** bzw. **Zurück**) können detailliertere Zählerstände abgerufen werden.