




KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub C654/C754



➔ Taste **Zähler** drücken



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

Seriennummer : 1

Kopie Druck Scannen/Fax Andere

	Gesamt	Großformat	Gesamt (Kopie + Druck)
Schwarz	24	0	24
Vollfarbe	0	0	2
1-farbig	0	0	-----
2-farbig	0	0	0
Gesamt	24	0	-----

Drucken Deckung Öko-Info

06/12/2011 14:39 OK

- ➔ In der linken Spalte finden Sie den Gesamtzähler für alle kopierten Seiten in Schwarz und Farbe (Vollfarbe), sowie für 1-farbige und 2-farbige Kopien
- ➔ In der mittleren Spalte finden Sie den Zähler für alle Kopien auf großformatigem Papier. Diese können wiederum die Einstellungen „Schwarz“, „Vollfarbe“, „1-farbig“ und „2-farbig“ haben
- ➔ In der rechten Spalte finden Sie den Gesamtzähler für Kopien und Drucke. Zeigt die Gesamtzahl aller Seiten an, die mit den Einstellungen „Schwarz“, „Vollfarbe“, „1-farbig“ und „2-farbig“ kopiert und gedruckt wurden
- ➔ Um den Gesamtzähler für alle gedruckten Seiten anzeigen zu lassen, drücken Sie auf die Taste **Druck**

Seriennummer : 1

Kopie Druck Scannen/Fax Andere

	Gesamt	Großformat	Gesamt (Kopie + Druck)
Schwarz	24	0	24



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

- ➔ Um die Zählerliste auszudrucken, drücken Sie auf die Taste **Drucken**, wählen Sie das Papier aus und drücken Sie dann die Taste **Starten**

Seriennummer : 1

Kopie Druck Scannen/Fax Andere

	Gesamt	Großformat	Gesamt (Kopie + Druck)
Schwarz	24	0	24
Vollfarbe	0	0	2
1-farbig	0	0	-----
2-farbig	0	0	0
Gesamt	24	0	-----

Drucken Deckung öko-Info

06/12/2011 14:39 OK

- ➔ Wenn Sie die verbrauchte Tonermenge anzeigen möchten, drücken Sie auf die Taste **Deckung**

Deckung

	Farbe Deckung				Schwarz Deckung
	Cyan	Magenta	Gelb	Schwarz	
Kopie (%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.517
Druck (%)	0.350	0.300	0.250	0.400	0.542
Scannen/ Fax (%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Gesamt (%)	0.350	0.300	0.250	0.400	0.529

Zähler

06/12/2011 14:40 OK