




KONICA MINOLTA

Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub 215

- ➔ Taste **Status** drücken



- ➔ Bestätigung mit Taste **OK**



- ➔ Einzelne Zählerstände können durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ abgerufen werden